

МОНТАЖ БОЛТОВЫХ СЕДЕЛОК

1 УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ



Очистите поверхность трубы от возможных загрязнений (песок, грязь, машинное масло), которые могут повлиять на герметичность соединения седелки при сборке на трубе.

3 УСТАНОВИТЕ ПРОКЛАДКУ НА ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ВЕРХНЕЙ РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТИ СЕДЕЛКИ



2 ПРОИЗВЕДИТЕ РАЗМЕТКУ МЕСТА, ГДЕ БУДЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ СЕДЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



Установите нижнюю часть седелки на трубу снизу в требуемом месте для получения отвода, предварительно установив гайки в гнезда.

4 СОЕДИНИТЕ РЕЗЬБОВУЮ ЧАСТЬ И НИЖНЮЮ ЧАСТЬ СЕДЕЛКИ



5 УСТАНОВИТЕ БОЛТЫ В ВЕРХнюю ЧАСТЬ СЕДЕЛКИ И ЗАВЕРНИТЕ ИХ ОТ РУКИ.



6 ЗАТЯНИТЕ ГАЙКИ БЕЗ ПОЛНОГО ОБЖАТИЯ ДО ПОСАДКИ СЕДЕЛКИ, ПРИ КОТОРОМ ОНО НЕ БУДЕТ ВРАЩАТЬСЯ НА ТРУБЕ.



В случае, если седелка имеет 4 болта, затяжка производится по диагонали (крестообразно).

7 ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЕ В ТРЕБУЕМОМ МЕСТЕ ОТВОДА.



8 ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРНИТЕ БОЛТЫ ДО СОПРИКОСНОВЕНИЯ ОБОИХ КОНЦОВ СЕДЕЛКИ.

